


























## Távírányító segédlet

Varga András Távírányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 [www.taviranyitok.hu](http://www.taviranyitok.hu)

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION PTV-7036 v2							
	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift	Direct	Shift
	Power							
AV	Mode							
TEXT								
TV								
								
								
								
Back 								
								
								
								
Red 								
Green 								
Yellow 								
Blue 								
								
								
								
								
OK								
								
MENU	Menu							
								
EXIT								
VOL+	Volume+							
								
CH+	CH+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
 1.	10+							
0/10	0							
 2.	Search							