Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ELTAX CINEMA							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open/Close						
AV								
TEXT	Title	Prog						
TV	Pre/Tun							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ⟲	Repeat							
≡✕ Epg ◄II	Slow							
≡⚲ II►								
≡✕ ■	Stop							
I II	Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Rev/Memo							
Yellow ►	Play							
Blue ►►	Fwd/Auto							
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Setup							
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Volume+							
i +	Disp							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prev							
1	1	DVD						
2	2	TUNER						
3	3	TV						
4	4	AUX						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	+10							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Mono/CH							