Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	DIGI DIGI-01							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV								
TEXT	Text							
TV	TV/R	TV/STB						
🕒								

≡◆								
Back								
≡✕ Epg ◄II	Opt							
≡? II►								
≡✕ ■								
i II								
Red ●	Red							
Green ◄◄	Green							
Yellow ►	Yellow							
Blue ►►	Blue							
🔊								
▲	▲							
Pict	MSG							
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Vol+							
i +	i							
CH+	Prog+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog-							
1	1/QZ-	No						
2	2/ABC							
3	3/DEF							
4	4/GHI							
5	5/JKL							
6	6/MNO							
7	7/PRS							
8	8/TUV							
9	9/WXY							
Guide -/-- 1.	EPG							
0/10	0							
Fav P/C 2.								