Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	DIGI DIGI-05							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Source							
TEXT	Text							
TV	TV/Radio	V-Format						
🕒	Sleep							
▭	Subtitle							
≡◆	Schedule							
Back	Back							
≡✕ Epg								
≡? ►II	Opt+							
≡✕ ■								
i II	List							
Red ●	Red							
Green ◄◄	Green							
Yellow ►	Yellow							
Blue ►►	Blue							
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Wide							
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	P+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1/.							
2	2/abc							
3	3/def							
4	4/ghi							
5	5/jkl							
6	6/mno							
7	7/pqrs							
8	8/tuv							
9	9/wxyz							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0/space							
Fav P/C 2.								