Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	DIGI DIGI-10							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Source							
TEXT	Text							
TV	TV/Radio							
🕒								
▭								
≡⇕	T_Size							
Back	Back							
≡✕ Epg	T_Update	T_Mix						
≡? ⏯	T_Reveal							
≡✕ ■								
i ⏸	List/T_Sub							
Red ●	Red/Opt+							
Green ◀◀	Green/Audi							
Yellow ▶	Yellow/Sub							
Blue ▶▶	Blue/N							
🔊								
▲	▲							
Pict	Wide							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+	V+							
i +	i							
CH+	CH+/Page+							
VOL-	V-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-/Page-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide/T_Ho							
0/10	0							
Fav P/C 2.								