Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	DIMARSON DM-P379							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open/Close						
AV								
TEXT	Title	Prog						
TV	V-Mode							
🕒	Time							
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ⟲	Repeat	A_B						
≡✕ Epg ◄II	Slow							
≡ II►	Step							
≡✕ ■	Stop							
i II	Play/Pause	View						
Red ●								
Green ◄◄	Rev							
Yellow ►	Play/Pause							
Blue ►►	Fwd							
🔊	Lang							
▲	▲							
Pict	Setup							
◄	◄							
OK	Enter	Memory						
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Volume+	Mic.Vol+						
i +	OSD							
CH+	Next							
VOL-	Volume-	Mic.Vol-						
MUTE	Mute							
CH-	Prev							
1	1	A-Mode						
2	2	EQ						
3	3	S.Effect						
4	4	L/R/ST						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	10+							
0/10	0/10							
Fav P/C 2.								