Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION DVD5000M							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Eject						
AV								
TEXT	Prog	Title						
TV		N/P						
🕒								
▭	Subtitle	PBC						
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ↺	Return	Repeat						
≡✕ Epg ◄II	Slow	Clear						
≡ II►	Step	A-B						
≡✕ ■	Stop							
i II	Play/Pause	Mark						
Red ●								
Green ◄◄	Rev							
Yellow ►	Play/Pause							
Blue ►►	Fwd							
🔊	Language	Prologic						
▲	▲							
Pict	Setup	Pscan/V-M						
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT		Reset						
VOL+	Volume+							
i +	OSD							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute	Channel						
CH-	Prev							
1	1	3D/Shuffle						
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	10+							
0/10	0/10							
Fav P/C 2.		Search						