Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC EUR644862							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open/Close						
AV	Tuner/Band							
TEXT	CD_Progra							
TV	AUX							
🕒	Sleep							
----	FM							
≡◆	CD_Rando							
Back	CD_Repeat							
≡✕ Epg	CD_Cancel	Counter						
≡ II▶		Rev Mode						
≡✕ ■	CD_Stop	T_Stop						
i II	CD_Play/P							
Red ●								
Green ◀◀	CD_Prev	T_Rew						
Yellow ▶	CD_Play/P	T_Play						
Blue ▶▶	CD_Next	T_Fwd						
🔊	Sound Virt.							
▲								
Pict								
◀	Volume-							
OK								
▶	Volume+							
MENU								
▼								
EXIT								
VOL+	Volume+							
i +	Display							
CH+								
VOL-	Volume-							
MUTE	Muting							
CH-								
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	>10							
0/10	0							
Fav P/C 2.								