Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC EUR7615KS0 DVD		PANASONIC EUR7615KS0 VCR					
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power		Power					
AV			Inp.Select	Output				
TEXT			Prog play	Ext link				
TV			Prog/Check	Off Timer				
🕒			Timer	I-timer				
▭	Subtitle	Pos.Memor						
≡◆	Zoom	Angle	SP/LP/EP	VPS/PDC				
Back	Repeat	Q.Replay						
Epg	Cinema	Canc./Rese	Canc./Rese	Showview				
	Group							
	Stop		Stop					
	Pause/Step		Pause					
Red			Rec	Rec Check				
Green	Rev		Rev					
Yellow	Play	Play Mode	Play					
Blue	Fwd		Fwd					
	Audio		Audio	Musik/Pict.				
▲	▲		▲					
Pict	Setup							
◄	◄		◄					
OK	Enter		Enter					
►	►		►					
MENU	Top Menu		Menu					
▼	▼		▼					
EXIT	Return		Exit					
VOL+			Volume+					
i+	Display		Display					
CH+	Next		CH+					
VOL-			Volume-					
MUTE								
CH-	Prev		CH-					
1	1		1					
2	2		2					
3	3		3					
4	4		4					
5	5		5					
6	6		6					
7	7		7					
8	8		8					
9	9		9					
Guide 1.	>10		-/--					
0/10	0		0					
Fav P/C 2.								