Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC EUR7659YF0							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Inp.Select							
TEXT	Prog/Check							
TV	Drive Sel.	Direct TV						
🕒	Time Slip	Show View						
▭	Status							
≡◆								
Back								
≡X Epg◄II	Rec.Mode							
≡♀ II►	Ext Link							
≡✕ ■	Stop							
I II	Pause							
Red ●	Rec	A/Audio						
Green ◄◄	Slow/Searc	B/Display						
Yellow ►	Play/x1.3	C/Create						
Blue ►►	Slow/Searc	Manual						
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Direct Nav.							
◄	◄							
OK	OK							
►	►							
MENU	Functions	Sub Menu						
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+								
i+	Display							
CH+	CH+	Skip+						
VOL-								
MUTE								
CH-	CH-	Skip-						
1	1	*						
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Delete							
0/10	0							
Fav P/C 2.								