Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC EUR7720X70 DVD		PANASONIC EUR7720X70 VHS					
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power		Power	Off Timer				
AV			Input	Ext Link				
TEXT	DVD RAM							
TV	DVD		VHS					
🕒			Timer	I-Timer				

≡◆								
Back	Repeat							
Epg			Index-					
	Man.Skip		Index+					
	Stop		Stop					
❙❙	Pause/Slo		Pause/Slo					
Red			Rec	Rec.Mode				
Green	Slow/Searc	Q.Replay	Rew	Jet Rew				
Yellow	Play	Play Mode	Play	Prog Play				
Blue	Slow/Searc		Fwd					
🔊	Audio		Audio	Cin.Mode				
▲	▲		▲					
Pict	Setup		Prog/Check					
◄	◄		◄					
OK	Enter		Enter					
►	►		►					
MENU	Top Menu	Functions	Menu					
▼	▼		▼					
EXIT	Return		Exit					
VOL+								
i+	DVD	Q.OSD	VHS					
CH+	Skip+		CH+					
VOL-								
MUTE			Dubbing					
CH-	Skip-		CH-					
1	1		1					
2	2		2					
3	3		3					
4	4		4					
5	5		5					
6	6		6					
7	7		7					
8	8		8					
9	9		9					
Guide 1.	>10		-/--					
0/10	0		0					
Fav P/C 2.	Cancel/Res		Cancel/Res					