Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	Panasonic EUR7729KM0							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Inp.Select							
TEXT								
TV	Prog/Check	Dir.TV Rec						
🕒	Timer	Time slip						
▭								
☰◆	Man.Skip							
Back	Ext link							
Epg	Skip-	Rec.Mode						
	Skip+							
	Stop							
❙❙	Pause	Showview						
Red ●	Rec	Red/Displa						
Green ◀◀	Slow/Searc	Green/Stat						
Yellow ▶	Play	Yellow/Cre						
Blue ▶▶	Slow/Searc	Blue/Hdd/D						
🔊	Audio							
▲	▲	▲						
Pict	Functions							
◀	◀	◀						
OK	Enter	Enter						
▶	▶	▶						
MENU	Top menu	Sub Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Return							
VOL+								
i+	Display	i						
CH+	CH+							
VOL-								
MUTE	Dubbing							
CH-	CH-							
1	1	VHS						
2	2	HDD						
3	3	DVD						
4	4	SD						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Cancel/Res							