Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	GABA GABA-02							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV/TV							
TEXT								
TV	P.P							
🕒	Timer							

≡⇕	Zoom							
Back	Prev							
≡X Epg								
≡ II	Lock							
≡X ■								
i II								
Red ●								
Green ◀◀								
Yellow ▶	Game							
Blue ▶▶								
🔊	S.Mode							
▲	P+							
Pict								
◀	V-							
OK								
▶	V+							
MENU	Menu							
▼	P-							
EXIT								
VOL+	V+							
i +	Disp							
CH+	P+							
VOL-	V-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Prev							