Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	GABA GABA-08							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	TV/AV							
TEXT	Text							
TV	P.Size							
🕒	Timer							
----	Subcode							
≡⇕	Mix							
Back	Q.V							
≡X Epg	Cancel							
≡?	Reveal							
≡X	Hold							
i II	Lock							
Red	Red/Picture							
Green	Green/Cloc							
Yellow	Yellow/Tim							
Blue	Blue/Sound							
🔈	Sound							
▲	P+							
Pict	Pict.							
◄	V-							
OK								
►	V+							
MENU	Menu							
▼	P-							
EXIT								
VOL+	V+							
i +	?							
CH+	P+							
VOL-	V-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Q.V							