Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	GABA GABA-DVD-01							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open						
AV	DVD/USB							
TEXT	Title	Prog						
TV	N/P							
🕒	Time							
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back	Repeat	A-B						
Epg	Slow	Delete						
≡	Step	Copy						
≡	Stop							
❙❙	Play/Pause							
Red								
Green	Rev							
Yellow	Play/Pause							
Blue	Fwd							
🔊	Language	L/R						
▲	▲	▲						
Pict	Setup	Setup						
◄	◄	◄						
OK	Enter	Enter						
►	►	►						
MENU	Menu	PBC						
▼	▼	▼						
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +	Display							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prev							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	10+							
0/10	0							
Fav P/C 2.								