Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	GABA GABA-DVD-03							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open						
AV								
TEXT	Title	Program						
TV	N/P	Video						
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ⟲	Repeat	A-B						
≡✕ Epg ◄II	Slow	Default						
≡ II►	Step							
≡✕ ■	Stop							
i II	Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Rev							
Yellow ►	Play							
Blue ►►	Fwd							
🔊	Language							
▲	▲	▲						
Pict	Setup	Setup						
◄	◄	◄						
OK	Enter	Enter						
►	►	►						
MENU	Menu	PBC						
▼	▼	▼						
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +	Display							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute	L/R						
CH-	Prev							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	10+							
0/10	10							
Fav P/C 2.	Goto							