Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	GABA GLV-1930WT							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input							
TEXT	Pip							
TV	Size							
🕒	Sleep							
----	9.Win							
≡◆								
Back	Prev							
≡X Epg								
≡ ♀ II▶								
≡X ■								
i II	Still							
Red ●								
Green ◀◀								
Yellow ▶								
Blue ▶▶								
🔊	S.Mode							
▲	CH+							
Pict	P.Mode							
◀	Vol-							
OK								
▶	Vol+							
MENU	Menu							
▼	CH-							
EXIT	Exit							
VOL+	Vol+							
i +	Disp							
CH+	CH+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Prev							