Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	GABA GLV-5501-4KS						GABA GLV-5501-4KS USB	
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power					Power	
AV	Source	Source					Source	
TEXT	Text							
TV	Epg							
🕒	Sleep	Sleep					Sleep	
▭	Subtitle	Subtitle					Subtitle	
≡◆	T_Size							
Back	Prev.Pr.	Repeat					Repeat	
Epg	T_Cancel	T_Subpage						
	T_Reveal	Freeze					Freeze	
	T_Hold	Stop					Stop	
	T_Index	Play/Pause					Play/Pause	
Red	Red							
Green	Green	Rew					Rew	
Yellow	Yellow	Play/Pause					Play/Pause	
Blue	Blue	Fwd					Fwd	
🔊	S.Mode	I/II						
▲	▲	▲					▲	
Pict	P.Mode	Aspect					Aspect	
◄	◄	◄					◄	
OK	Enter	Enter					Enter	
►	►	►					►	
MENU	Menu	Home					Menu	
▼	▼	▼					▼	
EXIT	Exit	Exit					Exit	
VOL+	Volume+	Volume+					Volume+	
i+	Info	Info					Info	
CH+	P+	Next					Next	
VOL-	Volume-	Volume-					Volume-	
MUTE	Mute	Mute					Mute	
CH-	P-	Prev					Prev	
1	1	Netflix						
2	2	Youtube						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	-/--							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav							