Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ALCOR HD-1800							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power						
AV	TV/AV							
TEXT	TXT							
TV	V-Format	TV/Radio						
🕒	Sleep							

≡◆								
Back	Prev							
≡X Epg◄II		Slow-						
≡ II►		Slow+						
≡X ■		Stop						
i II	Pause							
Red ●	Red/Find	Record						
Green ◄◄	Green/TXT	Rev						
Yellow ►	Yellow/Sub	Play						
Blue ►►	Blue/L/R	Fwd						
🔈								
▲	PR+	PR+						
Pict	Shift							
◄	Vol-	Vol-						
OK	OK/List	OK/List						
►	Vol+	Vol+						
MENU	Menu	Menu						
▼	PR-	PR-						
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+	Vol+						
i +	Info							
CH+	PR+	Page+						
VOL-	Volume-	Vol-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	PR-	Page-						
1	1	F1						
2	2	F2						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	EPG							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav							