Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	UPC HORIZON						UPC HORIZON1	
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power						Power	
AV								
TEXT	Text						Text	
TV	TV/Radio	TV/STB					TV/Radio	TV/STB
🕒	Sleep						Sleep	
▭	Sub-T						Sub-T	
≡◆								
Back	Recall	Replay					Recall	Replay
Epg	EPG						EPG	
≡▶		Skip					Skip	
≡■		Stop					Stop	
❙❙		Pause					Pause	
Red ●	Red	Record					Record	Red
Green ◀◀	Green	Rev					Rev	Green
Yellow ▶	Yellow	Play					Play	Yellow
Blue ▶▶	Blue	Fwd					Fwd	Blue
🔊	Audio						Audio	
▲	▲						▲	
Pict								
◀	◀						◀	
OK	OK						OK	
▶	▶						▶	
MENU	Menu						Menu	
▼	▼						▼	
EXIT	Exit						Exit	
VOL+	Vol+						Vol+	
i+	Display						Display	
CH+	CH+						CH+	
VOL-	Vol-						Vol-	
MUTE	Mute						Mute	
CH-	CH-						CH-	
1	1						1	
2	2						2	
3	3						3	
4	4						4	
5	5						5	
6	6						6	
7	7						7	
8	8						8	
9	9						9	
Guide 1.	Rec.List						Rec.List	
0/10	0						0	
Fav P/C 2.								