Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION HT500HC							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open/Close						
AV	Source	USB						
TEXT	Prog	Title						
TV	N/P							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ⟲	Repeat							
≡✕ Epg ◄II		Reset						
≡ II►	Step	A-B						
≡✕ ■	Stop							
i II								
Red ●								
Green ◄◄	Rev							
Yellow ►	Play/Pause							
Blue ►►	Fwd							
🔊	Language	A-Mode						
▲	▲							
Pict	Setup	V-Mode						
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	Menu	PBC						
▼	▼							
EXIT	Title/AM-F	Mic						
VOL+	Volume+							
i +	OSD							
CH+	Next							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute	L/R/Mem						
CH-	Prev							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	10+							
0/10	0/10							
Fav P/C 2.	Goto							