Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION HT700							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open/Close						
AV	Source							
TEXT	Title/AM-F	Prog						
TV								
🕒								
▭	Subtitle/Aut							
≡⇕	Zoom	Angle						
Back ⟲	Repeat	A-B						
≡✕ Epg ◄II		Key-						
≡♀ II►	Step	Key+						
≡✕ ■	Stop							
I II	Play/Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Rev/Search							
Yellow ►	Play/Pause							
Blue ►►	Fwd/Searc							
🔊	Audio/Mem	A-Mode						
▲	▲							
Pict	Setup	V-Mode						
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	Menu	CH-Level						
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Volume+							
i +	OSD							
CH+	Next/Radio							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute	L/R/ST						
CH-	Prev/Radio-							
1	1	S.Effect						
2	2	Tone						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	10+							
0/10	0/10							
Fav P/C 2.	Goto							