Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	T-HOME ISD83-250HD						T-HOME ISD83-250HD Play	
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power						Power	
AV	Input						Input	
TEXT	Text						Text	
TV	List						List	
🕒								
▭	Subtitle						Subtitle	
≡◆	Zoom						Zoom	
Back	Back						Back	
Epg	DVD						DVD	
≡▶								
≡■							Stop	
❙❙	Radio						Pause	
Red	Red/A						Rec	
Green	Green/B						Rev	
Yellow	Yellow/C						Play	
Blue	Blue/D						Fwd	
🔊	Lang						Lang	
▲	▲						▲	
Pict	Media						Media	
◄	◄						◄	
OK	OK						OK	
►	►						►	
MENU	Menu						Menu	
▼	▼						▼	
EXIT	Exit						Exit	
VOL+	Vol+						Vol+	
i+	Info						Info	
CH+	P+						Next	
VOL-	Vol-						Vol-	
MUTE	Mute						Mute	
CH-	P-						Prev	
1	1						1	
2	2						2	
3	3						3	
4	4						4	
5	5						5	
6	6						6	
7	7						7	
8	8						8	
9	9						9	
Guide 1.	Guide						Guide	
0/10	0						0	
Fav P/C 2.								