Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC N2QAYB000330							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Inp.Select							
TEXT	Prog/Check							
TV	Drive Sel.	Dir.TV Rec						
🕒	Time Slip	Show View						
▭	Status							
≡◆								
Back	Return							
Epg	Rec.Mode							
≡▶	Ext Link							
■	Stop							
❚❚	Pause							
Red ●	Rec	Red/Audio						
Green ◀◀	Slow/Searc	Green/Displ						
Yellow ▶	Play/x1.3	Yellow/Cre						
Blue ▶▶	Slow/Searc	Blue/Manu						
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Dir.Navigat							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Func.Menu	Option						
▼	▼							
EXIT	Exit							
VOL+								
i+	Display							
CH+	CH+	Skip+						
VOL-								
MUTE								
CH-	CH-	Skip-						
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Delete*							
0/10	0							
Fav P/C 2.								