Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC N2QAYB000694							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power						
AV								
TEXT								
TV								
🕒								

≡◆								
Back								
≡✕ Epg	Cancel							
≡ ♀ ►II	Play Mode							
≡✕ ■	Stop							
i II	Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Search-							
Yellow ►	Play							
Blue ►►	Search+							
🔊	Function	Function						
▲	▲	▲						
Pict	Start	Start						
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Menu	Top Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Exit	Exit						
VOL+	Vol+	Vol+						
i +	Return	Return						
CH+	Skip+							
VOL-	Vol-	Vol-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Skip-							
1	1	DVD						
2	2	RADIO						
3	3	EXT-IN						
4	4							
5	5							
6	6							
7	7	Sound						
8	8	Surround						
9	9	CH Select						
Guide -/-- 1.	>10							
0/10	0	FL Display						
Fav P/C 2.								