Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	FUNAI NB104 VCR		FUNAI NB104 DVD					
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Eject	Power	Open/Close				
AV			Mode					
TEXT	DVD		DVD					
TV	VCR		VCR					
🕒	T-Set							
▭			Subtitle					
≡◆	Speed/Syst		Zoom					
Back	Quick-Find		Repeat	A-B				
Epg	C.Reset		Clear					
	Slow		Angle					
	Stop		Stop					
❙❙	Pause		Pause					
Red	Rec/OTR							
Green	Rev		Rev					
Yellow	Play		Play					
Blue	Fwd		Fwd					
🔊	Audio		Audio					
▲	▲		▲					
Pict			Setup					
◄	◄		◄					
OK			Enter					
►	►		►					
MENU	Menu		Menu	Top Menu				
▼	▼		▼					
EXIT			Return					
VOL+								
i+	Display		Display					
CH+	CH+		Next					
VOL-								
MUTE								
CH-	CH-		Prev					
1	1		1					
2	2		2					
3	3		3					
4	4		4					
5	5		5					
6	6		6					
7	7		7					
8	8		8					
9	9		9					
Guide 1.	+10		+10					
0/10	0		0					
Fav P/C 2.	Search		Search					