Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	FUNAI NB331							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Open						
AV	Input Sel.							
TEXT	Mode Sel.							
TV	System							
🕒	Timer Prog.	Time Shift						

≡⇕								
Back	Repeat							
≡ Epg ◄II	Slow-							
≡ II►	Slow+							
≡ ■	Stop							
i II	Pause							
Red ●	Rec	Rec Mode						
Green ◄◄	Rev	Prev						
Yellow ►	Play	Play						
Blue ►►	Fwd	Next						
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Setup							
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	Top Menu	Disk Menu						
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+	Next							
i +	Display							
CH+	Prog+							
VOL-	Prev							
MUTE	Dubbing							
CH-	Prog-							
1	1	DVD						
2	2	HDD						
3	3	VCR						
4	4							
5	5							
6	6	Chap.Mark						
7	7	Var.Replay						
8	8	Var.Skip						
9	9	Sat.Link						
Guide -/-- 1.	Clear							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Search							