Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1) 338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION OPDTV-700							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV/TV/DV							
TEXT	Title							
TV	N/P							
🕒								
▭	Subtitle							
≡⇕	Slow	Angle						
Back ⟲	Repeat							
≡✕ Epg ◄II	Prev							
≡? II►	Next							
≡✕ ■	Stop							
i II	Play/Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Rev							
Yellow ►	Play/Pause							
Blue ►►	Fwd							
🔊	Audio							
▲	▲							
Pict	Setup							
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	TV Menu	PCB/Menu						
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Volume+							
i +								
CH+	CH+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0/10							
Fav P/C 2.	Goto							