Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	ORION PTV-711							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Mode							
TEXT								
TV	SD/USB							
🕒								

≡◆								
Back								
≡✕ Epg	Prev							
≡ ♀ ►II	Next							
≡✕ ■	Stop							
i II	Play/Pause							
Red ●								
Green ◄◄	Rev							
Yellow ►	Play/Pause							
Blue ►►	Fwd							
🔈								
▲	▲							
Pict	Setup							
◄	◄							
OK	Enter							
►	►							
MENU	LCD Menu							
▼	▼							
EXIT								
VOL+	Vol+							
i +								
CH+	CH+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	CH-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	10+							
0/10	0							
Fav P/C 2.								