Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	PANASONIC RAK-SC981WK							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Auto Off						
AV								
TEXT	Program							
TV	Dimmer							
🕒	Sleep	Clock/Time						
----	Tune Mode							
≡◆								
Back								
≡X Epg	Cancel	Clear						
≡? II▶								
≡X ■	Stop							
i II								
Red ●		Play/Rec						
Green ◀◀	Rev/Prev	Rev Mode						
Yellow ▶	Play/Pause	Play Mode						
Blue ▶▶	Fwd/Next							
🔊	Sound Virt.							
▲	Treble+							
Pict								
◀	Bass-							
OK								
▶	Bass+							
MENU	Selector							
▼	Treble-							
EXIT								
VOL+	Vol+							
i +	Display							
CH+	Up							
VOL-	Vol-							
MUTE	Muting							
CH-	Dwn							
1	1	Tuner						
2	2	Tape						
3	3	CD						
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	>10							
0/10	0							
Fav P/C 2.								