**Távirányító segédlet**

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160  Mobil: +36-30-756-2289  www.taviranyitok.hu

| Layout Keys | TV | | VCR/DVD | | SAT | | AUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | YAMAHA RAV522 | | | | | | | |
| | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** |
| ⏻ | Power | | | | | | | |
| AV | | | | | | | | |
| TEXT | | | | | | | | |
| TV | | | | | | | | |
| 🕒 | Sleep | | | | | | | |
| ▭ | | | | | | | | |
| ≡◆ | | | | | | | | |
| Back | | | | | | | | |
| ≡✕ Epg ◄II | | | | | | | | |
| ≡ II► | | | | | | | | |
| ≡✕ ■ | | | | | | | | |
| i II | | | | | | | | |
| Red ● | | | | | | | | |
| Green ◄◄ | | | | | | | | |
| Yellow ► | | | | | | | | |
| Blue ►► | | | | | | | | |
| 🔊 | | | | | | | | |
| ▲ | C Up | | | | | | | |
| Pict | Setup | | | | | | | |
| ◄ | C Left | | | | | | | |
| OK | Enter | | | | | | | |
| ► | C Right | | | | | | | |
| MENU | | | | | | | | |
| ▼ | C Down | | | | | | | |
| EXIT | Return | | | | | | | |
| VOL+ | Volume+ | | | | | | | |
| i + | Display | | | | | | | |
| CH+ | | | | | | | | |
| VOL- | Volume- | | | | | | | |
| MUTE | Mute | | | | | | | |
| CH- | | | | | | | | |
| 1 | Movie | Zone A | | | | | | |
| 2 | Music | Zone B | | | | | | |
| 3 | Sur.Decode | | | | | | | |
| 4 | Straight | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | Enhancer | | | | | | | |
| 7 | Direct | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| Guide -/-- 1. | | | | | | | | |
| 0/10 | | | | | | | | |
| Fav P/C 2. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |