Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	YAMAHA RAV534 ZONE A						YAMAHA RAV534 ZONE B	
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power						Power	
AV								
TEXT								
TV								
🕒	Sleep						Sleep	
▭								
☰◆								
Back								
☰ Epg	Input Up						Input Up	
☰	Input Dwn						Input Dwn	
☰		Stop						Stop
❙❙		Pause						Pause
Red	Red						Red	
Green	Green	Rew					Green	Rew
Yellow	Yellow	Play					Yellow	Play
Blue	Blue	Fwd					Blue	Fwd
🔊								
▲	▲	▲					▲	▲
Pict	Home	Pop-Up/Me					Home	Pop-Up/Me
◄	◄	◄					◄	◄
OK	Enter	OK					Enter	OK
►	►	►					►	►
MENU	Setup	Top Menu						Top Menu
▼	▼	▼					▼	▼
EXIT	Return	Return					Return	Return
VOL+	Volume+	Preset+					Volume+	Preset+
i+	Option							
CH+	Program+	Next						Next
VOL-	Volume-	Preset-					Volume-	Preset-
MUTE	Mute						Mute	
CH-	Program-	Prev						Prev
1	FM/AM	SC					FM/AM	SC
2	USB	SC TV					USB	SC TV
3	NET	SC NET					NET	SC NET
4	BLUETOOT	SC RADIO					BLUETOOT	SC RADIO
5								
6								
7	Straight							
8	Direct							
9	Enhancer							
Guide 1.								
0/10	Bass							
Fav P/C 2.								