Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	GABA RC-S21-0B							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	0/AV							
TEXT	Text							
TV								
🕒	Sleep							

≡⇕	T_Size							
Back	Prev Pr.							
Epg	T_Update							
≡?	T_Reveal							
≡■	T_Hold							
i ıı	T_Index							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
🔊	Sound							
▲	P+	Bright+						
Pict								
◄	Vol-	Cont-						
OK	OK							
►	Vol+	Cont+						
MENU	Menu							
▼	P-	Bright-						
EXIT								
VOL+	Vol+							
i+	Display							
CH+	P+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute	Headfon						
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	-/--							
0/10	0/AV							
Fav P/C 2.								