Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC1123702							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	TV							
🕒	T_Time							
----	T_Mix							
≡⇕	T_Expand							
Back	Back							
≡✕ Epg	T_Upd							
≡?	T_Reveal							
≡✕	T_Hold							
i II	T_i							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
🔊	S/M/D							
▲	P+							
Pict	16:9							
◄	Volume-							
OK	PP							
►	Volume+							
MENU	Menu							
▼	P-							
EXIT	Exit							
VOL+	Volume+							
i +	I							
CH+	P+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.								
0/10	0/10							
Fav P/C 2.								