Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC3900W							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power						
AV	Input	HDMI Cont.						
TEXT	Text	Title						
TV	TV/DTV	Root						
🕒	Sleep							
▭	Subtitle	Subtitle						
≡◆	Size	Zoom						
Back	Pr.Prev	Repeat						
Epg	Update							
≡	Reveal							
≡	Hold	Stop						
i II	Index	Pause						
Red	Red	Rec						
Green	Green	Rev						
Yellow	Yellow	Play						
Blue	Blue	Fwd						
🔊	Lang							
▲	▲	▲						
Pict	Presets							
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Menu	Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Return	Return						
VOL+	Volume+	Volume+						
i+	Info							
CH+	P+	Next						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	P-	Prev						
1	1	C						
2	2	Search						
3	3							
4	4	Angle						
5	5	PiP						
6	6							
7	7	Screen						
8	8							
9	9							
Guide 1.	Guide	Csillag1						
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav	Csillag2						