Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC43135							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Standby							
AV	Source							
TEXT	Text							
TV								
🕒								
▭								
☰◆								
Back	Prev.Pr.							
☰X Epg◀II	My Button1							
☰♀ II▶	My Button2							
☰✕ ■		Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊	Audio							
▲	▲	▲						
Pict								
◀	◀	◀						
OK	OK	OK						
▶	▶	▶						
MENU	Home	Home						
▼	▼	▼						
EXIT	Back	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i+	Info	Info						
CH+	Prog+	Prog+						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Prog-	Prog-						
1	1 .	Medion						
2	2 abc	Netflix						
3	3 def	Youtube						
4	4 ghi	FPlay						
5	5 jkl	Prime						
6	6 mno							
7	7 pqrs							
8	8 tuv							
9	9 wxyz							
Guide 1.	Guide							
0/10	0 _							
Fav P/C 2.								