Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC43140							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power						
AV	Source							
TEXT	Text							
TV								
🕒								

≡◆								
Back	Back	Back						
≡X Epg◄II								
≡♀ II►								
≡X ■		Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◄◄	Green	Rev						
Yellow ►	Yellow	Play						
Blue ►►	Blue	Fwd						
🔊	Lang							
▲	▲	▲						
Pict								
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Home	Home						
▼	▼	▼						
EXIT	Exit	Exit						
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Prog+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog-							
1	1	Youtube						
2	2	Netflix						
3	3	*1						
4	4	*2						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Epg							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Prev.Pr.							