**Távirányító segédlet**

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160  Mobil: +36-30-756-2289  www.taviranyitok.hu

| Layout Keys | TV | | VCR/DVD | | SAT | | AUX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - RC43140P | | | | | | | |
| | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** | **Direct** | **Shift** |
| ⏻ | Power | Power | | | | | | |
| AV | Source | | | | | | | |
| TEXT | Text | | | | | | | |
| TV | | | | | | | | |
| 🕒 | | | | | | | | |
| ---- | | | | | | | | |
| ≡◆ | | | | | | | | |
| Back | Back | Back | | | | | | |
| ≡X Epg | | | | | | | | |
| ≡? II▶ | | | | | | | | |
| ≡X ■ | | Stop | | | | | | |
| i II | | Pause | | | | | | |
| Red ● | Red | Record | | | | | | |
| Green ◀◀ | Green | Rev | | | | | | |
| Yellow ▶ | Yellow | Play | | | | | | |
| Blue ▶▶ | Blue | Fwd | | | | | | |
| 🔊 | Lang | | | | | | | |
| ▲ | ▲ | ▲ | | | | | | |
| Pict | | | | | | | | |
| ◀ | ◀ | ◀ | | | | | | |
| OK | OK | OK | | | | | | |
| ▶ | ▶ | ▶ | | | | | | |
| MENU | Home | Home | | | | | | |
| ▼ | ▼ | ▼ | | | | | | |
| EXIT | Exit | Exit | | | | | | |
| VOL+ | Volume+ | | | | | | | |
| i+ | Info | | | | | | | |
| CH+ | Prog+ | | | | | | | |
| VOL- | Volume- | | | | | | | |
| MUTE | Mute | | | | | | | |
| CH- | Prog- | | | | | | | |
| 1 | 1 | Youtube | | | | | | |
| 2 | 2 | Netflix | | | | | | |
| 3 | 3 | *1 | | | | | | |
| 4 | 4 | *2 | | | | | | |
| 5 | 5 | | | | | | | |
| 6 | 6 | | | | | | | |
| 7 | 7 | | | | | | | |
| 8 | 8 | | | | | | | |
| 9 | 9 | | | | | | | |
| Guide -/-- 1. | Epg | | | | | | | |
| 0/10 | 0 | | | | | | | |
| Fav P/C 2. | Prev.Pr. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |