Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC43160							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Standby	Standby						
AV	Source	Source						
TEXT	Text							
TV								
🕒								
▭	Subtitle	Subtitle						
≡⇕								
Back	Back	Back						
≡✕ Epg								
≡♀ II▶								
≡✕ ■		Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊	Audio	Audio						
▲	▲	▲						
Pict								
◀	◀	◀						
OK	OK	OK						
▶	▶	▶						
MENU	Home	Live TV						
▼	▼	▼						
EXIT	Exit	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i +	Info							
CH+	Program+	Program+						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Program-	Program-						
1	1	Netflix						
2	2	Youtube						
3	3	FPlay						
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Prev.Pr.							