Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC4848R2							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power						
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	TV							
🕒	Sleep							
▭	Subt							
☰◆								
Back	Pr.Prev							
Epg								
☰								
☰		Stop						
⏯	Media	Pause						
Red	Red	Rec						
Green	Green	Rev						
Yellow	Yellow	Play						
Blue	Blue	Fwd						
🔊	EQ							
▲	▲	▲						
Pict	Presets							
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Menu	Q.Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Back	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i+	Info							
CH+	P+	Next						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	P-	Prev						
1	1	My1						
2	2	My2/Youtu						
3	3							
4	4	Widgets/Ne						
5	5	Web						
6	6	Lang.						
7	7	Screen						
8	8							
9	9							
Guide 1.	Guide	Csillag1						
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav	Csillag2						