Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	- RC4882							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Source							
TEXT	Text							
TV	CH.List							
🕒	Sleep							

≡⇕	Format							
Back	Prev.Pr.							
≡✕ Epg								
≡ ♡ ►II								
≡✕ ■		Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◄◄	Green	Rev						
Yellow ►	Yellow	Play						
Blue ►►	Blue	Fwd						
🔊	Audio/Lang	Audio/Lang						
▲	▲	▲						
Pict	Home							
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Menu	Q.Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Back	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i +	Help	Help						
CH+	Prog+	Prog+						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Prog-	Prog-						
1	1	My Button1						
2	2	Web						
3	3	Media						
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	Epg							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Prev.Pr.							