Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	SONY RM-945							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input	Memory						
TEXT	Text							
TV	TV	Pip						
🕒	Sleep							

≡◆								
Back	Prev.Pr.							
≡X Epg								
≡? II▶	T_Reveal							
≡X ■	T_Hold							
i II	Freeze							
Red ●	Red							
Green ◀◀	Green							
Yellow ▶	Yellow							
Blue ▶▶	Blue							
🔊	S.Mode							
▲	▲							
Pict	P.Mode	P.Size						
◀	◀							
OK	OK	P.Save						
▶	▶							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Prog+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								