Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	JVC RM-C1514B							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	Format							
🕒								
▭								
≡↕	Size	Size						
Back	Subpage							
≡✕ Epg	Cancel							
≡? ►II	Reveal							
≡✕ ■	Hold							
i II	Index							
Red ●	Red							
Green ◄◄	Green							
Yellow ►	Yellow							
Blue ►►	Blue							
🔊	I/II							
▲	P+							
Pict	Picture							
◄	Vol-							
OK	Ok							
►	Vol+							
MENU	Menu							
▼	P-							
EXIT								
VOL+	Vol+							
i +	Info							
CH+	P+							
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	P-							
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.								
0/10	0							
Fav P/C 2.								