Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	JVC RM-C2500							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Text							
TV	TV/Radio							
🕒	Timer							
▭	Subtitle							
≡⇕	Zoom							
Back	Prev.Pr.							
≡✕ Epg								
≡?	T_Reveal							
≡✕ ■		Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◀◀	Green	Rew						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊	Sound	I/II						
▲	▲	▲						
Pict	Top Menu							
◀	◀	◀						
OK	OK	OK						
▶	▶	▶						
MENU	Menu	Top Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Back	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i +	Info							
CH+	Prog+	Next						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Prog-	Prev						
1	1	ATV						
2	2	DTV						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								