Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	JVC RM-C3231							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	Power						
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	TV							
🕒								
▭	Subtitle	Subtitle						
☰◆								
Back	Pr.Prev.							
Epg								
☰								
☰		Stop						
▮▮	Media	Pause						
Red	Red	Rec						
Green	Green	Rev						
Yellow	Yellow	Play						
Blue	Blue	Fwd						
🔊	Language	Language						
▲	▲	▲						
Pict	Web	Format						
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Menu	Q.Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Back	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i+	Info	Info						
CH+	Prog+	Prog+						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Prog-	Prog-						
1	1	Youtube						
2	2	F Play						
3	3	Netflix						
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Pr.Prev.							