Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	JVC RM-C3233							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	AV							
TEXT	Txt							
TV	TV							
🕒								
▭	Subt.							
≡◆								
Back	Prev.Pr.							
≡✕ Epg◄II								
≡? II►								
≡✕ ■		Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◄◄	Green	Rev						
Yellow ►	Yellow	Play						
Blue ►►	Blue	Fwd						
🔊	Lang.							
▲	▲	▲						
Pict	Format							
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Menu	Q.Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Back	Exit						
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Program+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Program-							
1	1	Netflix						
2	2	Youtube						
3	3	Media Play						
4	4	Web						
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Epg							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav/Search							