Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	JVC RM-C85							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power	VCR Power						
AV	AV							
TEXT	Txt							
TV	TV							
🕒	T_Time							

≡⇕	T_Size							
Back								
Epg	T_Update							
≡?	T_Reveal							
≡■	T_Hold	Stop						
i II	T_Index							
Red ●	Red/Zoom	Rec.						
Green ◀◀	Green	Rev						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔈	Rombusz							
▲	P+							
Pict	Mode							
◀	Vol-							
OK	OK							
▶	Vol+							
MENU	Menu							
▼	P-							
EXIT	N							
VOL+	Vol+							
i +	i							
CH+	P+	CH+						
VOL-	Vol-							
MUTE	Mute							
CH-	P-	CH-						
1	1							
2	2							
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.								
0/10	0							
Fav P/C 2.								