Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	SONY RM-EA002							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	TV							
	Sleep							
Back	Prev.Pr.							
Epg								
	T_Reveal							
	T_Hold							
i	E.Sav.(lám							
Red	Red							
Green	Green							
Yellow	Yellow							
Blue	Blue							
	S.Mode							
▲	▲							
Pict	P.Mode	P.Size						
◄	◄							
OK	OK	Normal						
►	►							
MENU	Menu							
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Prog+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog-							
1	1	Digital						
2	2	Analog						
3	3							
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav							