Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	SONY RM-ED009							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Standby							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	Format							
🕒								

≡◆								
Back	Prev.Pr.							
≡X Epg								
≡? II▶								
≡X ■	T_Hold							
i II	Freeze							
Red ●	Red							
Green ◀◀	Green							
Yellow ▶	Yellow							
Blue ▶▶	Blue							
🔈	Snd.Mode	A/B						
▲	▲							
Pict	Pict.Mode							
◀	◀							
OK	OK							
▶	▶							
MENU	Menu	Tools						
▼	▼							
EXIT	Return							
VOL+	Volume+							
i +	Info							
CH+	Prog+							
VOL-	Volume-							
MUTE	Mute							
CH-	Prog-							
1	1	Digital						
2	2	Analog						
3	3	Theatre						
4	4							
5	5							
6	6							
7	7							
8	8							
9	9							
Guide -/-- 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.								