Távirányító segédlet

Varga András Távirányító Specialista

Tel.: (06-1)-338-3160 Mobil: +36-30-756-2289 www.taviranyitok.hu

Layout Keys	TV		VCR/DVD		SAT		AUX	
	SONY RM-ED031							
	Direct	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**	**Direct**	**Shift**
⏻	Power							
AV	Input							
TEXT	Text							
TV	TV/Radio	Dig./Ana.						
🕒								
▭	Subtitle							
☰◆								
Back	Prev.Pr.							
☰X Epg◀II								
☰?	T_Reveal							
☰✱	T_Hold	Stop						
i II		Pause						
Red ●	Red	Record						
Green ◀◀	Green	Rew						
Yellow ▶	Yellow	Play						
Blue ▶▶	Blue	Fwd						
🔊	Audio							
▲	▲	▲						
Pict	Options	Screen						
◄	◄	◄						
OK	OK	OK						
►	►	►						
MENU	Home	Top Menu						
▼	▼	▼						
EXIT	Return	Exit						
VOL+	Volume+	Volume+						
i+	Info							
CH+	Program+	Next						
VOL-	Volume-	Volume-						
MUTE	Mute	Mute						
CH-	Program-	Prev						
1	1	Sync Menu						
2	2	Pop Up						
3	3	3D						
4	4	Theatre						
5	5	I-Manual						
6	6	Scene						
7	7	Inter.Vid.						
8	8	Inter.Wid.						
9	9	Track ID						
Guide 1.	Guide							
0/10	0							
Fav P/C 2.	Fav							